


## 故障かな？と思ったら

症 状	確 認	処 置
ランプが点灯しない	●壁スイッチが入っていますか？	●壁スイッチを入れてください。
	●ランプソケットの接続不良ではありませんか？	●ランプソケット部を確かめてください。
	●ランプ切れではありませんか？	●新しいランプと交換してください。
	●もう一度スイッチを入れてください。	

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源を切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。

愛情点検	★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際、こんな症状はありませんか？	●コゲくさい臭いがする ●ランプを取りかえても正常に点灯しない ●器具に触れるとビリビリと電気を感じる ●その他の異常や故障がある
	ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。

## 仕様

	定格電圧	入力電流	消費電力	ランプ電力	適合ランプ
30W	100V	0.26A	25W	28W	FCL30/28×1

△ 安全に関するご注意	～～照明器具の寿命について～～
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)	
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。	
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。	

## 保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。  
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。  
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。  
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
- 保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - 2.施工上の不備に起因する故障や不具合
  - 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
  - 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
  - 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
  - 6.日本国内以外での使用による故障および損傷
  - 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## アフターサービスについて

- 修理を依頼されるとき
- 1.保証期間内の場合  
販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店までお申し出ください。
  - 2.保証期間を過ぎている場合  
お買上げの販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、お買上げの販売店へお申しつけください。  
転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ  
720センター-東京 ☎(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3  
720センター-名古屋 ☎(052)721-0131 名古屋市東区矢田南5-1-14  
720センター-関西 ☎(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13
  - 2.その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ  
お客さま相談センター(フリーダイヤル) ☎0120-139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

# MITSUBISHI

## 三菱蛍光灯器具

蛍光灯シーリング

E766Z496H26

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございました。

### お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためにこの「取扱説明書」を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ  
取付工事のあと、必ずこの「取扱説明書」を使用者さまにお渡しください。

形名

CP30001E	CP30001EL	CP30006CE	CP30006TE
CP30006UCE	CP30008NEL	CP30027E	CP30027ELSPY
CP30122EL	CP30123EL	CP30027EL	

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。  
またアフターサービスもできません。  
○約5万Hzもの高周波の電子点灯でランプのチラツキが感じられません。  
○電子点灯ですので約3秒で即時点灯します。  
○周波数50、60Hzの関係なく全国どこでも使用できます。

## 取扱説明書




## お客さまへ





ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。





## 安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、  
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。  
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

 絶対に行わないでください。	 必ず指示に従って行ってください。
 絶対に分解・改造しないでください。	

 <b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
 <b>厳守</b> ■異常時は電源スイッチを切る 煙がでたり、変な臭いがしたらすぐスイッチを切る 火災・感電の原因	 <b>禁止</b> ■金属やごみを差し込まない 器具のすきまやソケット部にピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因 ■布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない 火災の原因
 <b>分解禁止</b> ■分解・改造はしない 火災・感電の原因	

 <b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
 <b>禁止</b> ■電気工事はしない 有資格者に取付けを依頼 感電の原因 ■温度の高くなるものを置かない 器具の裏下にストープなどを置かない 火災の原因 ■引火する危険のある場所 可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因	 <b>禁止</b> ■ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損してけがの原因
	 <b>厳守</b> ■長期間使わないときは電源を切る 感電・火災の原因

この説明書は、再生紙を使用しています。


三菱電機株式会社  
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40  
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/  
☎(0467) 41-2729 FAX(0467) 41-2786

## 故障かな？と思ったら

症 状	確 認	処 置
ランプが点灯しない	●壁スイッチが入っていますか？	●壁スイッチを入れてください。
	●ランプソケットの接続不良ではありませんか？	●ランプソケット部を確かめてください。
	●ランプ切れではありませんか？	●新しいランプと交換してください。
	●もう一度スイッチを入れてください。	

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源を切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。

愛情点検	★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際、こんな症状はありませんか？	●コゲくさい臭いがする ●ランプを取りかえても正常に点灯しない ●器具に触れるとビリビリと電気をを感じる ●その他の異常や故障がある
	ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。

## 仕様

	定格電圧	入力電流	消費電力	ランプ電力	適合ランプ
30W	100V	0.26A	25W	28W	FCL30/28×1

△ 安全に関するご注意	～～照明器具の寿命について～～
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)	
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。	
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。	

## 保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。  
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。  
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。  
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
- 保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - 2.施工上の不備に起因する故障や不具合
  - 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
  - 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
  - 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
  - 6.日本国内以外での使用による故障および損傷
  - 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

## アフターサービスについて

- 修理を依頼されるとき
- 1.保証期間内の場合  
販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店までお申し出ください。
  - 2.保証期間を過ぎている場合  
お買上げの販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、お買上げの販売店へお申しつけください。  
転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ  
720センター-東京 ☎(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3  
720センター-名古屋 ☎(052)721-0131 名古屋市東区矢田南5-1-14  
720センター-関西 ☎(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13
  - 2.その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ  
お客さま相談センター(フリーダイヤル) ☎0120-139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

# MITSUBISHI

## 三菱蛍光灯器具

蛍光灯シーリング

E766Z496H26

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございました。

### お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためにこの「取扱説明書」を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ  
取付工事のあと、必ずこの「取扱説明書」を使用者さまにお渡しください。

形名

CP30001E	CP30001EL	CP30006CE	CP30006TE
CP30006UCE	CP30008NEL	CP30027E	CP30027ELSPY
CP30122EL	CP30123EL	CP30027EL	

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。  
またアフターサービスもできません。  
○約5万Hzもの高周波の電子点灯でランプのチラツキが感じられません。  
○電子点灯ですので約3秒で即時点灯します。  
○周波数50、60Hzの関係なく全国どこでも使用できます。

## 取扱説明書




## お客さまへ





ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。





## 安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、  
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。  
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

 絶対に行わないでください。	 必ず指示に従って行ってください。
 絶対に分解・改造しないでください。	

 <b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
 <b>厳守</b> ■異常時は電源スイッチを切る 煙がでたり、変な臭いがしたらすぐスイッチを切る 火災・感電の原因	 <b>禁止</b> ■金属やごみを差し込まない 器具のすきまやソケット部にピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因 ■布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない 火災の原因
 <b>分解禁止</b> ■分解・改造はしない 火災・感電の原因	

 <b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
 <b>禁止</b> ■電気工事はしない 有資格者に取付けを依頼 感電の原因 ■温度の高くなるものを置かない 器具の裏下にストープなどを置かない 火災の原因 ■引火する危険のある場所 可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因	 <b>禁止</b> ■ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損してけがの原因
	 <b>厳守</b> ■長期間使わないときは電源を切る 感電・火災の原因

この説明書は、再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社  
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40  
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/  
☎(0467) 41-2729 FAX(0467) 41-2786